### Bluetooth携帯電話 [NTTdocomo P905i/P905iTV/P906i] の接続設定



はじめに お読みください

- ・設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
- ・携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合があることを予めご了承ください。
- ・本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)
- ・本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)

## ナビゲーションを設定しましょう。



【機能設定】をタッチします。



【通信機能設定】をタッチします。



【Bluetooth設定】をタッチします。



【電話機登録】をタッチします。



6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態に なります。 ナビ画面は 22 までこの状態です。 このまま B の携帯電話の登録に進んでください。



パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

# 携帯電話を登録しましょう。



選択

選択するときは上下左右ボタンを押し、 決定するときにはセンターの選択がタンを押します。

携帯電話の登録操作は、 車室内で行ってください。

ch M 3 CK MENU 0 83 m/AF メニュー ボタンを押して メニュー画面を表示します。

8 【LifeKit】を 選び、 データBO) LifeKit 選択を サービス 電話帳 ステーショナ 押します。 プル 選択 機

9

0 パーコードリー2 赤外線受信 の S D - P I M のカメラ 【Bluetooth】を選び、 選択を押します。

10 【登録機器リスト】 ■接続付機 ロダイヤルアップ登録待機 □Rluetooth設定 を選び、 選択を 押します。 選択

11 【YES】を選び、

選択を押します。 ※既に登録済みのBluetoothデバイスが ある場合は、【登録機器リスト】を選択すると 登録された内容が表示されます。 ここでは「サーチ」を押します。



12 携帯電話が ナビを探して います。



13 登録機器リストに 検索結果が 表示されます。 【internavi】を選び、

選択を押します。 9-5 選択 機能

登録機器リスト

14

「未登録機器です 登録しますか?」で 【YES】を選択し、 選択を 押します。



15 端末暗証番号 を入力し、



機器登録

16

6 でナビに表示された パスキー(1212)を携帯電話 に入力し【確定】を選び

選択を押します。 ※パスキーはセキュリティ確保のため、 約30秒以内に入力してください。



**17** 

機器登録完了画面が 表示され、

【internavi】画面に 自動的に遷移します。



18 【ハンズフリー】を 選び、 接続を 押します。

19 機器接続画面で 「internaviと接続中」 となり、 画面 20 へ移ります。

20 【YES】を選び、 選択を と接続しました 別のサービスにも 接続しますか? 押します。 YES

21

【ダイヤルアップ】を 選び、

待機を押します。



22

登録が完了しました。

正常に接続できた場合は、 右記のようになります。



Ti(18))

「Bluetooth…完了 しました」の文字が 表示され、ナビ画面 右上にBluetooth アイコンが表示され ます。



携帯画面 F部の

電話帳を転送しましょう。

Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナ ビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行っ てください。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。



カーナビの転送準備をします。



【電話】をタッチします。



【電話設定】をタッチします。



【アドレス帳読み込み】を タッチします。



【読み込む】をタッチします。



ナビが携帯電話からの接続待ち状態に 6 ナビ画面は<mark>20</mark>までこの状態です。 なります。



メニュー ボタンを押して メニュー画面を 開きます。



8 【電話帳】を 選び、



9

【電話帳検索】 ⊕ FOMAカード(UIM)操作 のプッシュトーク電話師 を選び、 ・ 発着信履歴 ・ 自局番号表示 選択を 押します。

10

あらかじめ設定された電話帳 リストが表示されます。ここでは 「グループ検索」が表示されて います。クリアボタン の ССК を押して ひとつ前の画面へ戻ります。



【メモリ番号検索】を 選び、選択を 押します。



選択キーの下を 押します。



電話帳画面で 機能を 押します。



14 【Bluetooth送信】を 選び、選択を

 機能メニュー
動規登録
□ i モードメール添付
□ ash外線送信
□ de送信
□ Bluetooth送信 国お預かりむ9-に接続 国電話帳削除 国文字サイズ変更 国シークレット設定 音吉本店

Bluetooth携帯電話 [NTTdocomo P905i/P905iTV/P906i] の接続設定

押します。

15

【電話帳全件 送信】を選び、 選択を 押します。



16 【internavi】を 選び、 選択を

押します。



18 「Bluetoo よろしいて [YES]を Bluetoot

「Bluetooth機器と接続します よろしいですか」と表示され、 【YES】を押すと Bluetooth接続されます。



19

---| 送信中」と 表示され、 電話帳が 送信されます。



20

ナビ画面が 「アドレス帳データ 読込み中〜」に 変わります。



21

送信が完了すると 完了メッセージが表示され、 自動的に電話帳画面に戻ります。



21 転送が完了しました。 (ナビ側)

「ハンズフリーへの 切換え中です」と 表示され 転送が完了します。



22

ナビの メニュー ボタンを 押し、【アドレス帳】を選択し、 電話帳が正しく転送されて いることを確認してください。

音吉本店



1件追加する場合

1件のみを追加送信する場合は 電話帳で送信する電話帳を 選択し【Bluetooth送信】 (手順 <mark>14 15</mark>)で【電話帳送信】 を選択します。



D オン/オフを切り替えましょう。





オンにする場合

4 Bluetooth#

【Bluetooth起動】を選び、 **選択**を押します。



**5** Bluetoothが起動します。



11/7(%) 45:09

オフにする場合



5 「Bluetoothの電源を オフしますか?」と 表示され、【YES】を 選択するとBluetoothが

オフになります。





# E オン/オフ状態を確認しましょう。





サイン ナビと携帯電話が Bluetoothで接続されているときには、携帯電話画面の Bluetoothアイコンが点灯します。



本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューから お選びいただけます。

**メニュー** → 【機能設定】 → 【通信機能設定】 → 【通信設定】の順に操作すると「かんたん通信設定」メニューを利用できます。

※Honda HDDインターナビシステム+リンクアップフリーをご利用の場合は、通信設定を行わないでください。

通信設定を行い、携帯電話で通信すると通信費は無料の対象になりません のでご注意ください。



**Q** Bluetoothの設定はどこですればいいの?

A 車室内で行ってください。

#### Q AやBの登録を毎回するの?

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機 選択」画面に登録した携帯電話が表示されて いるかぎり、再度の登録の必要はありません。

#### Q 登録後の使い方は?

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに 乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続し ます。(Bluetoothのオン/オフの方法は、 Dをご覧ください。)

#### O 設定や登録がうまくいかない場合は?

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

#### Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの?

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

#### Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の 消費はどうなるの?

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

